

CLEAN WATERLESS



Le Clean Waterless est un produit spécialement conçu pour le nettoyage des encres Waterless. Ce produit chimique permet de nettoyer et d'entretenir quotidiennement vos rouleaux anilox, clichés, chambres à racles, etc.

Le Clean Waterless est un produit prêt à l'emploi (aucune dilution nécessaire).

- Pour un nettoyage manuel, appliquez le produit directement, laissez agir quelques minutes, brossez avec une brosse RECYL adaptée, puis rincez à l'eau claire.
- Pour un nettoyage en machine, suivez les instructions de la machine.

Caractéristiques techniques :



Usage :	Produit de nettoyage
Type d'encre :	Encres Waterless
Objectif :	Pour l'entretien quotidien des anilox, clichés, chambres à racles, pièces diverses, ...
Aspect :	Liquide incolore
Conditionnement :	Jerrycan de 20 litres, fût de 220 litres
Durée de vie :	24 mois
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi Température d'utilisation idéale à 35°C

Consultez toujours la fiche technique Recyl, l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité des matériaux (FDS) pour connaître les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité appropriées.

CLEAN WATERLESS



Nettoyage à la main ou dans une fontaine

- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Simplex)

- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)