

Magic'Cliché



Usage :	Produit de nettoyage préventif			
Type d'encre :	Tous types d'encres			
Objectif :	Prévention de l'encrassement des clichés et sleeves			
Aspect :	Spray incolore			
Conditionnement :	Bouteille de 400ml			
Durée de vie :	24 mois			
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi A utiliser à température ambiante			
Mode d'emploi :	Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS (Fiche de Données de Sécurité) <i>- Nos FDS sont disponibles sur demande -</i>			

Nettoyage à la main

- Bien agiter avant chaque utilisation
- Pulvériser le produit sur les parties non-imprimantes du cliché / sleeve
- Essuyer au chiffon doux et propre les parties imprimantes
- Laisser sécher 5 minutes

Domaine alimentaire : Non compatible alimentaire