






PK Water Plus

Usage :	Produit de nettoyage	  
Type d'encre :	Tous types d'encres	
Objectif :	Pour l'entretien quotidien des encriers, chambres à racles, pièces diverses...	
Aspect :	Liquide incolore	
Conditionnement :	Jerrycane de 30 litres	
Durée de vie :	24 mois	
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi - Ne pas diluer Température d'utilisation idéale à 35°C	
Mode d'emploi :	Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS (Fiche de Données de Sécurité) <i>- Nos FDS sont disponibles sur demande -</i>	

Nettoyage à la main ou dans une fontaine



- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Simplex ou Cliché Cleaner)



- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)

