



Quick'Wash Booster

Usage :	Produit de nettoyage	
Type d'encre :	Encres à Eau	
Objectif :	Pour l'entretien quotidien des cylindres, circuit d'encre, clichés, ...	
Aspect :	Liquide incolore à jaune très pâle	
Conditionnement :	Jerricane de 20 litres Version Eco-Recharge disponible	
Durée de vie :	24 mois	
Utilisation :	Dilution possible jusqu'à (1:3) Température d'utilisation idéale à 35°C	
Mode d'emploi :	Toujours lire l'étiquette produit sur le packaging et la FDS (Fiche de Données de Sécurité) <i>- Nos FDS sont disponibles sur demande -</i>	

Nettoyage à la main ou dans une fontaine



- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosser le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Simplex ou Cliché Cleaner)



- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Diluer le produit jusqu'à (1:3) selon vos besoins
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)

