

PK WATER PLUS



PK Water Plus ist ein farbloses, flüssiges Reinigungsprodukt, das sich ideal für die tägliche Pflege von Farbkästen, Rakelkammern und verschiedenen Teilen eignet. Es ist für die Reinigung aller Typen von Druckfarben und Lacken geeignet.

PK Water Plus kann unverdünnt oder bis zu einem Verdünnungsverhältnis von (2:1) mit UV-Farben und (1:2) mit wasserbasierten Farben verwendet werden. Die ideale Verwendungstemperatur beträgt 35 °C.

- Zur manuellen Reinigung oder in einer Waschstation PK Water Plus direkt auf die verschmutzte Unterlage auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche mit einer geeigneten RECYL-Bürste abbürsten und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln.
- Für die Reinigung in einer Waschmaschine (Typ Simplex oder Cliché Cleaner), beachten Sie die Gebrauchsanleitung der Maschine. Füllen Sie den Behälter, spülen Sie mit klarem Wasser ab, wechseln Sie das Spülwasser häufig und entsorgen Sie das gesättigte Produkt mit dem Spülwasser.



Technische Merkmale:

Verwendung:	Reinigungsprodukt
Farbtyp:	Alle Druckfarben
Zweck:	Für die tägliche Pflege von Farbkästen, Rakelkammern, verschiedenen Teilen, ...
Aussehen:	Farblose Flüssigkeit
Verpackung:	20 Liter Kanister
Haltbarkeit:	24 Monate
Anwendung:	Gebrauchsfertiges Produkt zur Handreinigung Gebrauchsfertiges Produkt. Mögliche Verdünnung bis zu (2:1) für UV-Druckfarben Gebrauchsfertiges Produkt. Mögliche Verdünnung bis zu (1:2) für Wasserlösliche Druckfarben Ideale Verwendungstemperatur bei 35°C

Beachten Sie stets das technische Datenblatt von Recyl, das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für die richtigen Gebrauchsanweisungen und angemessene Sicherheitsvorkehrungen.

PK WATER PLUS



Handreinigung oder in einer Waschstation

- Das Produkt direkt auf die verschmutzte Unterlage auftragen. Einige Minuten einwirken lassen



- Die Oberfläche mit einer geeigneten RECYL-Bürste abbürsten
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln



Reinigung in der Waschmaschine (Typ Cliché Cleaner oder Simplex)

- Gebrauchsanleitung der Maschine beachten
- Den Behälter befüllen
- Das Produkt bis zu (1:2) je nach Farben und Bedarf verdünnen
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln
- Das gesättigte Produkt mit dem Spülwasser entsorgen



Lebensmittelsektor: Produkt durch EuPIA-Leitfaden als kompatibel zertifiziert (European Printing Ink Association)