

PK WATER PLUS



Le PK Water Plus est un produit de nettoyage liquide incolore, idéal pour l'entretien quotidien des encriers, chambres à racles et pièces diverses. Il convient au nettoyage de tous types d'encres et de vernis.

Le PK Water Plus peut être utilisé tel quel ou dilué jusqu'à (2:1) avec des encres UV et (1:2) avec des encres à base d'eau. Sa température d'utilisation idéale est de 35 °C.

- Pour un nettoyage manuel ou dans une fontaine, appliquez le PK Water Plus directement sur la zone sale et laissez agir quelques minutes. Brossez la surface avec une brosse RECYL adaptée, puis rincez à l'eau claire. Changez l'eau de rinçage fréquemment.
- Pour un nettoyage en machine de lavage (type Simplex ou Cliché Cleaner), reportez-vous au mode d'emploi de la machine. Remplissez le réservoir, rincez à l'eau claire, changez l'eau de rinçage fréquemment et éliminez le produit saturé avec les autres effluents de lavage.

Caractéristiques techniques :



Usage :	Produit de nettoyage
Type d'encre :	Tous types d'encres
Objectif :	Pour l'entretien quotidien des encriers, chambres à racles, pièces diverses, ...
Aspect :	Liquide incolore
Conditionnement :	Jerricane de 20 litres
Durée de vie :	24 mois
Utilisation :	Produit prêt à l'emploi pour le nettoyage manuel Produit prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à (2:1) pour encres UV Produit prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à (1:2) pour encres à eau Température d'utilisation idéale à 35°C

Consultez toujours la fiche technique Recyl, l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité des matériaux (FDS) pour connaître les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité appropriées.

PK WATER PLUS



Nettoyage à la main ou dans une fontaine

- Appliquer le produit directement sur votre support souillé. Laisser agir quelques minutes
- Brosset le support à l'aide d'une brosse RECYL adaptée
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment



Nettoyage dans machine de lavage (type Cliché Cleaner ou Simplex)

- Se reporter au mode d'emploi de la machine
- Remplir le réservoir
- Diluer le produit jusqu'à (1:2) selon les encres et vos besoins
- Rincer à l'eau claire. Changer l'eau de rinçage fréquemment
- Eliminer le produit saturé avec les autres effluents de lavage



Domaine alimentaire : Produit certifié compatible par le guide EuPIA (European Printing Ink Association)