

ALU CLEAN PRO



Wenn Ihr Rasterwalze Aluminiumteile enthält, ist Alu Clean Pro das ideale Produkt für eine gründliche Reinigung.

Alu Clean Pro wurde speziell für die Reinigung aller Typen von Druckfarben auf Rasterwalzen mit Aluminiumkomponenten entwickelt und eignet sich wie W200 perfekt für die tägliche und gründliche Reinigung; es wird vorzugsweise in Maschine verwendet.

- Bei Verwendung in einer ASC-Maschine (Anilox Spray Cleaner) empfehlen wir, Alu Clean Pro unverdünnt zu verwenden.
 - Für die Ultraschallreinigungsmaschinen (NextWave) empfehlen wir eine Verdünnung bis zu (1:1).
- ⇒ Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs spülen Sie die Rasterwalze gründlich mit klarem Wasser ab, bevor Sie sie wieder zum Drucken verwenden.

Technische Merkmale:



Verwendung:	Reinigungsprodukt
Farbtyp:	Alle Druckfarben
Zweck:	Für die tägliche Pflege von keramische & verchromte Rasterwalzen, und verschiedenen Teilen, ... Ideales Produkt bei Vorhandensein von Aluminium
Aussehen:	Farblose Flüssigkeit
Verpackung:	20 Liter Kanister
Haltbarkeit:	24 Monate
Anwendung:	Gebrauchsfertiges Produkt zur Handreinigung Gebrauchsfertiges Produkt für ASC-Maschinen Gebrauchsfertiges Produkt. Mögliche Verdünnung bis zu (1:1) für NextWave-Maschinen Ideale Verwendungstemperatur bei 35°C

Beachten Sie stets das technische Datenblatt von Recyl, das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt (MSDS) für die richtigen Gebrauchsanweisungen und angemessene Sicherheitsvorkehrungen.

ALU CLEAN PRO



Reinigung in der Waschmaschine (Typ ASC oder NextWave)



- Gebrauchsanleitung der Maschine beachten
- Den Behälter befüllen
- Das Produkt je nach der Maschine und Bedarf verdünnen:
 - Produkt in chemischem Sprühverfahren (Typ ASC) unverdünnt verwenden
 - Produkt in Ultraschallmaschinen (Typ NextWave) bis zu (1:1) verdünnen
- Mit klarem Wasser abspülen. Spülwasser häufig wechseln
- Das gesättigte Produkt mit dem Spülwasser entsorgen



Lebensmittelsektor: Produkt durch EuPIA-Leitfaden als kompatibel zertifiziert (European Printing Ink Association)